



www.bleucieltech.ca

Guide d'utilisation

Pour modele B SKY 5001

Bluetooth kit mains libres pour auto



Bleu Ciel Tech Inc.
Model No.: 5001
IC: 8006A-5001

Made in China



KIT D'AUTO FM *BLUETOOTH* Blue Sky 5001

GUIDE D'UTILISATION

[Introduction]

Nous vous félicitons d'avoir choisi le kit main libre Blue Sky pour auto. Nous n'avons pas lésiné sur les mesures de contrôle de qualité afin que vous achetiez vous parvenne en parfaite condition .Toutefois s'il advenait que certaines composantes du kit Blue Sky soient endommagées ou défectueuses ,Veuillez contacter votre détaillant avec votre preuve d'achat afin qu'il vous le remplace. Une garantie de 1 an est offerte à l'achat de ce produit.

[À PROPOS DU Blue Sky 5001]

Ce kit d'automobile est un transmetteur FM Bluetooth modèle BSKy 5001 qui est

conçu pour vous offrir une communication mains libres tout en conduisant. Le BSKy 5001 a en plus une fonction FM supplémentaire vous permettant de faire jouer de la musique provenant de votre téléphone portable, de votre IPOD, ou de votre MP3; il peut même faire passer votre voix par vos hauts parleurs d`automobile. L'oreillette Bluetooth peut s'enlever facilement et peut être utilisé indépendamment.

Le BSKy 5001 combine la technologie Bluetooth et la transmission FM, ceci permettant une communication sans fils, ainsi que l'option de faire jouer de la musique ou écouter la radio.

Fonctions & Caractéristiques:

1. Nouvelle puce qui permet la connexion de deux téléphones portables Bluetooth en même temps sur une plus longue distance sans fils;
2. Connexion à votre téléphone portable facile par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth. Capacité d'envoyer votre voix à vos hauts parleurs de d`automobile par transmission sans fils;
3. L'oreillette Bluetooth qui peut être utilisé indépendamment et peut être remise en place facilement pour une communication mains libres;
4. Prise audio de format standard permettant l'écoute de musique provenant d'un téléphone portable, d'un MP3, ou d'un IPOD, et transmission FM aux hauts parleurs de l'automobile;
5. Conception ergonomique qui facilite les fonctions d'appel, d'écoute de musique, et d'autres fonctions pratiques en appuyant sur un seul bouton;
6. Fonction de hausse de volume du son des haut parleurs de l'automobile et microphone encastré, puissant et efficace.

Spécifications Techniques:

Dimension & poids:	130*45*45mm; environ 60g
Version & profil:	BluetoothV2.1;Mains libres, Oreillette
BT rayon de la fréquence:	2.402~2.480GHz
Distance sans fils:	Class , 0~15m
Distance de la fréquence FM:	87.5~108MHz
Autonomie en position allumée:	200 heures
Autonomie d'utilisation:	8 heures
Chargeur:	Chargeur pour entrée de prise d'allume cigarette

Entrée de voltage:	DC12-24V,
Sortie de voltage:	DC 5V, 300MA
Courant de fonction:	2.5MA
Pile:	Pile rechargeable au Lithium (Ion Polymer)
Entrée audio:	fiche de 2.5mm
Température de fonction:	-15~50 degrés

[Apprendre à connaître le BSKy 5001]

1. Fonction principale:

Ce produit est conçu pour un fonctionnement dans l'automobile, où il existe une source de charge électrique (DC12V) et un accès à une transmission radio FM. Assurez-vous que la fréquence FM du kit BSKy 5001 est pareil que celle de votre radio automobile lors du fonctionnement du BSKy 5001.

2. Mode de fonction FM:

Il existe deux options de mode de transmission FM, le mode R et le mode B.

- 1) Mode R : prélève la voix par l'intermédiaire de la radio et utilise cette fréquence FM; ce mode active automatiquement la fonction Bluetooth lorsqu'un appel est entrant et envoie la voix aux hauts parleurs de la radio automobile, ceci permettant le début d'une conversation.
- 2) Mode B : fait jouer de la musique en provenance de la fiche d'entrée audio de 2.5 mm et active automatiquement la fonction Bluetooth lorsqu'un appel est entrant et envoie la voix aux hauts parleurs de la radio automobile, ceci permettant le début d'une conversation.

3. Quelques sujets d'opération:

- 1) Si l'unité est branchée dans la source de charge électrique de l'automobile, la lumière LED indiquera le mode de fonction de l'unité étant le mode R par défaut. La fréquence FM de l'unité sera ensuite mise en évidence;
- 2) Lorsque l'oreillette Bluetooth est jumelée et connectée avec votre téléphone portable et qu'elle est branchée dans son socle, la lumière LED sera rouge montrant que l'oreillette est fonctionnelle et est en train de se charger;
- 3) Pour varier la fréquence FM : appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour sélectionner les différentes fréquences FM, et appuyez sur « OK » pour faire votre sélection désirée. (Cet exercice produira 100KHz en appuyant une fois sur « UP » ou « DOWN », et aura une variation toutes les demi secondes en gardant les boutons « UP » ou « DOWN » appuyés.);
- 4) Sélection de mode : appuyez sur le bouton de sélection de fréquence et

- gardez le appuyé pour environ 5 secondes jusqu'à ce que la lumière LED clignote pendant 5 secondes, ceci vous montrant que le mode a été changé;
- 5) Le dernier mode ainsi que la dernière fréquence FM sélectionnée sera gardé en mémoire par l'unité.

[Guide d'opération détaillé]

1. Allumage et éteignage:

Lorsque le BSKY 5001 est sur le mode "OFF", appuyez sur le bouton de multi-fonction sur L'oreillette pendant 5 secondes. La lumière LED bleue clignotera trois fois. L'unité peut alors se connecter automatiquement au téléphone portable dernièrement utilisé après son allumage.

Lorsque le BSKY 5001 est en mode d'ATTENTE (STANDBY), appuyez sur le bouton multi-fonction et gardez le appuyé pendant 5 secondes. L'indicateur rouge clignotera 4 fois pour montrer que l'unité est éteinte.

2. Jumelage et connexion:

Lorsque l'unité est en mode éteint, appuyez sur le bouton de multi-fonction et gardez le appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les boutons LED rouge et bleu clignotent chacun à leur tour. C'est à ce moment que l'unité est prête à se faire jumeler.

1 .Activez deux téléphones Bluetooth et recherchez des unités Bluetooth. Les appareils accessibles seront trouvés après cette recherche;

2 .Sélectionnez « BSKY 5001 » sur votre téléphone portable et entrez « 0000 » pour faire le jumelage. L'indicateur LED bleu clignotera lorsque la connexion sera faite.

3 .Appuyez sur le bouton multi-fonction une fois, les indicateurs LED rouge et bleu clignoteront chacun à leur tour, ceci indiquant que l'unité est prête à être encore jumelée.

4 .Activez un autre téléphone portable et suivez les mêmes directives pour le jumeler avec l'unité(Selon la marque , le premier téléphone peut perdre la connexion, lorsque le second téléphone répond à un appel. Il faudra simplement réactiver la connexion Bluetooth).

5 .Une fois que l'unité a été jumelée avec deux téléphones portables, l'indicateur LED bleu clignotera toutes les 5 secondes. Vous pouvez maintenant communiquer sans fil.



Le Blue Sky 5001 est maintenant connecté aux deux portables



Le portable se deconnecte lorsque l'autre reçoit un appel



La connection des deux portable se fait automatiquement a la fin de chaque appel

Conseils pratiques:

- 1) La connexion d'une des unités Bluetooth avec un des téléphones portables sera interrompue lorsqu'un des téléphones portables recevra un appel entrant. Cette connexion sera rétablie à la fin de cet appel.
- 2) Après le jumelage, l'appareil peut se connecter automatiquement à la plupart des téléphones portables mais il existe quelques exceptions dépendamment du modèle du téléphone portable. Veuillez sélectionner la fonction « connecting » à partir de votre téléphone portable dans votre menu Bluetooth pour vous connecter au BSKY 5001.
(Si la connexion ne se fait pas, l'indicateur LED bleu montrera des courts clignotements toutes les 2 secondes). (Si la connexion se fait correctement, l'indicateur LED bleu montrera des longs clignotements toutes les 2 secondes).
- 3) Veuillez prendre note que vous pouvez faire fonctionner tous les jumelages et les connexions par l'entremise de l'oreillette avant et après de brancher ce dernier à l'unité principale.

3. Appels entrants:

Sous le mode "STANDBY", une sonnerie se fera entendre par l'intermédiaire de vos hauts parleurs de l'automobile, vous indiquant qu'il y a un appel entrant.

4. Répondre à un appel et terminer un appel:

Pour répondre à un appel entrant appuyez sur le bouton multi-fonction une fois ou sinon répondez directement avec votre téléphone portable.

Pour terminer l'appel, appuyez rapidement sur le bouton multi-fonction, ou sinon vous pouvez aussi terminer l'appel directement de votre téléphone portable.

5. Rejeter un appel entrant:

Quand vous entendez la sonnerie, appuyez sur le bouton multi-fonction et gardez le appuyé pendant 2 secondes, ou bien appuyez sur le bouton multi-fonction deux fois rapidement jusqu'à ce que vous entendez un court « beep » sonore.

6. Composition par la voix:

Si votre téléphone portable est muni de la fonction de composition par la voix, alors dans le mode "STANDBY", vous pouvez appuyer une fois sur le bouton multi-fonction et énoncer votre commande par la voix.

Note: Veuillez vous assurer d'enregistrer votre commande par la voix dans votre téléphone portable avant d'utiliser cette fonction. Cette option varie selon le

modèle de votre téléphone portable. Vous devez vérifier le guide d'utilisation de votre téléphone portable pour en savoir plus.

7. Rappel du dernier numéro:

Dans le mode "STANDBY", appuyez sur le bouton d'augmentation du volume "+" et gardez le appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendez un "beep" sonore. Ensuite, lâchez le bouton pour faire la recomposition du dernier numéro.

Note: Assurez-vous que votre téléphone portable est compatible avec la fonction de recomposition d'un dernier numéro.

8. Transfer d'appel:

Lors d'une conversation, appuyez sur le bouton multi-fonction et gardez le appuyé pendant 2 secondes pour faire transférer un appel du BSKY 5001 à votre téléphone portable.

9. Réglage de la fréquence FM:

Appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour régler les différentes fréquences et appuyez sur "OK" pour accepter la fréquence choisie.

Note: La fréquence varie de 100KHz vers le haut ou vers le bas en appuyant une fois sur le bouton et s'ajuste vers le haut ou vers le bas toutes les demi seconde en gardant le bouton appuyé vers le haut ou vers le bas.

Note: assurez vous de sélectionner et enregistrer la bonne fréquence

10. Sélection du mode et la fonction de silence:

Passez d'un appel à de la musique, ou de la radio, ou de la fonction silence, en appuyant simplement sur le bouton de réglage de fréquence et en le gardant appuyé pendant 5 secondes.

11. Ajustement du volume:

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume "+" ou de réduction du volume "-" pour ajuster le volume de L'oreillette. Vous pouvez aussi ajuster le volume des hauts parleurs de l'automobile par le bouton de volume de votre radio.

12. Recharge:

Lorsque le BSKY 5001 est en mode "STANDBY", ou en mode de conversation, l'indicateur LED rouge du casque d'écoute clignotera toutes les 3 secondes pour indiquer que celui-ci a besoin d'être rechargé.

1). Pour effectuer une recharge - remettez L'oreillette sur l'unité et branchez l'unité dans l'allume cigarette de l'automobile.

2). Rechargez L'oreillette Bluetooth séparément avec le chargeur de voyage prévu.

Note: L'indicateur LED rouge s'allume pendant la période de rechargement

jusqu` à une charge totale. Ceci peut prendre environ 3 heures dépendamment de l` état de la pile.

[Conditions de la Garantie]

Si pendant la période d'Un (1) an votre produit est défectueux, Bleu Ciel Tech Inc. réparera ou remplacera l'unité sans frais reliés aux changements de pièces ou mains-d'oeuvre selon les conditions suivantes :

1. Toutes réparations doivent être effectuées par Bleu Ciel Tech Inc.
 2. Le dispositif ne doit pas subir d'usage anormal et abusif, d'accidents ou de négligence comme les dommages physiques.
- Toutes réclamations de Garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat.

Important:

1. Pour vous assurer d'un meilleur fonctionnement, avant d'utiliser le BSKy 5001 pour la première fois, veuillez s'il vous plait, en faire la recharge complète jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge soit éteint.
2. Pour faire le jumelage, mettez votre téléphone portable et le BSKy 5001 à une distance d'un mètre.
3. Assurez-vous que votre téléphone portable ne soit pas à une distance plus longue que 10 mètres du BSKy 5001 sans quoi vous risquez de perdre la connexion.
4. Le BSKy 5001 ne s'éteindra pas si le jumelage ne se fait pas après 5 minutes d'avoir entamé la fonction de jumelage. Veuillez vérifier le statut de votre fonction Bluetooth de votre téléphone portable et répétez le jumelage à partir d'une distance plus adéquate.
5. Garder le volume de votre radio a un niveau raisonnable afin d'éviter des gresillements at de créer de l'écho.
6. Ne soumettez pas le BSKy 5001 à du liquide, ou de l'humidité; n'utilisez pas de produits de nettoyage pour le laver car il n'est pas étanche à l'eau. Si vous le mettez dans un environnement de haute température il risque d'exploser. Gardez-le au sec dans un environnement d'une température ambiante normale.
7. Veuillez vérifier les lois locales en ce qui concerne l'utilisation d'un téléphone portable muni d'une fonction mains libres pendant la conduite d'une automobile. Si vous utilisez le BSKy 5001 pendant la conduite d'une automobile, assurez-vous de conserver votre attention et vos responsabilités vis-à-vis votre conduite de l'automobile.